Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
Digital	Guide
Analog	Pre Ch
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +]/?	List
Text	Text

Original	Replacement
[OO]	Shift + Options
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Sound	Dual
Return	Shift + Back
Back	Back
Timer	Shift + AV
♥	Options
[>I <]	Eject
Menu	Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR+	Ch +
PR-	Ch -
[+]	D. Menu

Original		Replacement		Original		Replacement	
	I - o]	SEARCH TV/R	TV/ R				
OK	OK	OK	Ok				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Ri ght		Ri ght				
	Lef t		Lef t				
	*	DISPLAY INFO	I nf o				