Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	[. . .]	Subtitle / EQ
Sync Menu	D. Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Digital / Analog	Display / Media	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Zoom / Size	Guide	Guide / EPG / -/--
1	1	Up	Up
2	2	[i+] / [?]	Info / Angle
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Return	Back / Return
7	7	Down	Down
8	8	Options	Setup / OPT /
9	9	Home	Menu / Home
[≡]	Text / Goto	Vol +	Vol +
0	0	Recall	Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
Prog+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Prog-	CH- / Page-		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		