Mandis shop

Sony RM-ED013

Original	Replacement	Original	Replacement
INFO [i+] / REVEAL [?]	Info / Angle	<	Left
[+]	Zoom / Size	OK	OK
POWER	Power	>	Right
<<	<< / Tune-	RETURN	Back / Return
PLAY	Play / Slow	\ /	Down
PAUSE	Pause / Step / Freeze	Tools	Setup / OPT /
>>	>> / Tune+	Menu	Menu / Home
SYNC MENU	D. Menu / Top	RED	Red / Netflix / Search
STOP	Stop / Hold	GREEN	Green / APP / Repeat
THEATRE	Picture / Format	YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
DIGITAL	Display / Media	BLUE	Blue / Prime Video / Random
ANALOG	Smart / List	1	1
SUBTITLE [...]	Subtitle / EQ	2	2
AUDIO	Audio / Lang I/II	3	3
GUIDE	Guide / EPG / -/--	4	4
/\	Up	5	5
Source	AV / Input / RDS	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
	TEXT [≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
+	VOL+	+ VOL	Vol +		
PROG +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
–	VOL-	VOL –	Vol -		
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	RECALL	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		