Original		Replacement	
	Power		Power
TV	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
VIDEO FORMAT	Video Format	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POP UP/ MENU	Pop Up / Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Original		Replacement		Original	Replacement
	I <<		I <<		
	⧏I	SHIFT +	Shift + Left		
	I> / II>	SHIFT +	Shift + Right		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
PLAY MODE	Play Mode	SETTINGS OPT	Options		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Muting	MUTE	Mute		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG +	Prog +	CH +	Ch +		
	Prog -	CH −	Ch -		