Mandis shop

Sony RM-SCP2

Original		Replacement	
DSG	DSG	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/⏻	Power	⏻	Power
CD	CD Play	SLOW ▶	Play / Slow
CD	CD Play	TV 1	1
	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNER/BAND	Tuner/Band	DVD 2	2
TUNER/BAND	Tuner/Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	I<< / -	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	>>I / +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TAPE A	Tape A Play	CD-STB 3	3
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
TAPE B	Tape B Play	VIDEO 4	4
DOLBY NR	Dolby NR	TITLE SOUND	Sound / Title
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
PLAY MODE	Play Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNING MODE	Tuning Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DIR MODE	Dir Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CD REPEAT	CD Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STEREO/ MONO	Stereo / Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
MEMORY	Up / Memory	▲	Up
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
TIMER SET	Left / Timer Se	◀	Left
ENTER ON/OFF	Enter / On/Off	OK	OK
TIMER SELECT	Right / Timer Select	▶	Right
SLEEP	Down / Sleep	▼	Down
SLEEP	Down / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol -	VOL −	Vol -

https://remotes.com/Sony-10026536-replacement-remote-for-Sony-RM-SCP2-148621.htm