Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/VIDEO TIME/TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
SUR	Sur	SETTINGS OPT	Options
SEARCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
SHUFFLE	Shuffle	C	Yellow
SA-CD MULTI/2CH	SA-CD	HOME SMART	Smart
ALBUM+	Album+	CH +	Ch +
ALBUM-	Album-	CH −	Ch -
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
PICTURE NAVI	Picture Navi	SEARCH TV/R	TV/R
NEXT	>>I	>>I	>>I
PREV	I<<	I<<	I<<
SCAN	Scan >>/Slow	>>	>>
SCAN	<< Scan/◁	<<	<<
INSTANT REPLAY	↩/Instant Replay/◁I Step	SHIFT + <<	Shift + I<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	Step II>/ Instant Advance/ ·→	SHIFT +	Shift + >>I		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
STOP	Stop		Stop		
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	APP MEDIA	Media		

Original		Replacement		Original	Replacement
I/⏻	Power	⏻	Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ENTER	Ent er	OK	Ok		
TV/VIDEO TIME/TEXT	Tv/ Vi deo	SEARCH TV/R	TV/ R		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		