Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround
← / Replay	Shift + Left
Power	Power
· → / Skip	Shift + Right
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
Prog/Tracking+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
Prog/Tracking-	CH- / Page-
4	4
5	5
6	6
Vol +	Vol +
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
Vol -	Vol -
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Muting/Zoom	Mute / Dimmer
Muting/Zoom	Zoom / Size
Set Up	Setup / OPT /
Surround	Shift + Eject / Surround
SP/LP	Text / Goto
Tv/Video	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle/Timer	Subtitle / EQ
Subtitle/Timer	Sleep / Timer
Angle	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS
Repeat	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
SCAN/S	<<<<	TUNE-	<< / Tune-		
/SLOW	>>>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SHUTT PREV	Shuttle Prev	PRESET-	<< / Preset-		
NEXT	>>> / Shuttle Next	PRESET+	>> / Preset+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		

Original		Replacement	
	Power		Power
PROG/ TRACKING	Prog+	CH	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL	Vol +	VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL	Vol -
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTING/ ZOOM	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
TV/VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/VIDEO	Tv/Video	LIST SMART	Smart / List