Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[ ]	Display / Media
Memory Stick	Smart / List
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i +] [?]	Info / Angle
0	0
Recall / -/--	Back / Return

Original	Replacement
Recall / -/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Rec / →←	Rec / Rec Mode
[|]	Guide / EPG / -/--
Timer / Hold	Stop / Hold
Text	Text / Goto
[X]	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red / Audio	Red / Netflix / Search
Red / Audio	Audio / Lang I/II
Blue / Format	Picture / Format
Blue / Format	Blue / Prime Video / Random
Green /	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Vol +		Vol +
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu / Home
	Prog-		CH- / Page-

Original	Replacement

Original		Replacement	
VIDEO	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall / -/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall / -/--	RETURN BACK	Back / Return
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
OK	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG −	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-