Original		Replacement	
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Power		Power
ON TIMER	On Timer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[ ]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OK	OK	OK	OK
SHOW VIEW	Show View	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Replacement	
3	3	CD-STB 3	3
TIMER ON SCREEN	Timer On	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TIMER REC ON/OFF	Timer REC/On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER REC CLEAR	Timer REC/Clear	SIZE ZOOM	Zoom / Size
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Vol +	+ VOL	Vol +
PROGR	Progr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Vol -	VOL	Vol -				
	Porgr -	CH PAGE	CH- / Page-				
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
QUICK TIMER	Quick Timer	SHIFT + OPT-TOOLS / SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools				
TAPE SPEED	Tape Speed	TITLE / SOUND	Sound / Title				
COUNTER RESET	Counter Reset	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
REPLAY	Replay	SHIFT + GOTO / TEXT	Shift + Text /				
INDEX SEARCH	Index Search	PRESET-	I<< / Preset-				
SEARCH	Index Search	PRESET+	>>I / Preset+				
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				