Original		Replacement	
Standby		Power	
Auto		Smart / List	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Shift +	Guide / EPG / -/--
0		0	
Back		Back / Return	
Vol +		Vol +	
Aspect		Shift +	Picture / Format

Original		Replacement	
Nicam/A2		Audio / Lang I/II	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Display		Display / Media	
CH-		CH- / Page-	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Source		AV / Input / RDS	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
Sleep		Sleep / Timer	
Fav		Fav / Marker / PC	

Original	Replacement	Original	Replacement
Fav-	Shift + Down	Stop	Stop / Hold
Fav+	Shift + Up	I<<	I<< / Preset-
EPG	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto	Tv/Radio	TV/Radio /
Hold	Shift + Stop /	Red	Red / Netflix / Search
Lang	Shift + Audio / Lang I/II	Green	Green / APP / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Index	Shift + Play /	Blue	Blue / Prime Video / Random
Size	Zoom / Size		
Reveal	Shift + Pause / Step /		
Subpage	Shift + Rec / Rec Mode		
Media	Shift + Display / Media		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		