Original		Replacement	
	Power		Power
	DTV/ VCR		Smart
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	FAV		Pre Ch
	Recall		Back
	Audio		Dual
	Subtitle		Subt

Original		Replacement	
	Info		Info
	Menu		Menu
	EPG		Guide
	Exit		Exit
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Text		Text
	Pause		Pause
	Red		Red
	Green		Green

Original		Replacement		Original		Replacement
TV/RADIO	Yel l ow	C	Yel l ow			
	Bl ue	D	Bl ue			
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R			