Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	9	9
<<	<< / Tune-	Rec	Rec / Rec Mode
>>	>> / Tune+	0 / AV	0
Stop	Stop / Hold	0 / AV	AV / Input / RDS
Play/Pause	Play / Slow	i	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	CH+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	CH-	CH- / Page-
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	FAV	Fav / Marker / PC
4	4	Text	Text / Goto
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
LANG(AD)	Lang(AD)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		