Mandis shop

Telesystem UPT24K

Original		Replacement	
	Power		Power
AV SET	AV Set	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TIMER	Red/Timer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SUB	Green/Sub	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Yellow/Audio	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TXT	Blue/TXT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Google	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL –	Vol-
DTV	DTV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

Original	Replacement