Mandis shop

100TS019

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
PROG. +	Prog+	CH +	Ch +
PROG. −	Prog-	CH −	Ch -
	Up		Up

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
A/B	O)/A-B	SOUND DUAL	Dual
LIST.	List	DISC NAV LIST	List

https://remotecontrols.dk/en/Televes/1058092-83689-replacement-remote-control-for-Televes-100TS019.html