Original		Replacement	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	TV / Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	↤PR	RETURN BACK	Back
	↟	≫I	>>I
	↡	I≪	I <<
	Pause	II	Pause

Original		Replacement	
	TV / AV	TIMER AV	AV
	Red / Audi o	A	Red
	Red / Audi o	SOUND DUAL	Dual
	Gr een / Text	B	Gr een
	Gr een / Text	REPEAT TEXT	Text
	Yel l ow / [_	C	Yel l ow
	Yel l ow / [_	AD SUBT	Subt
	Bl ue / Ti mer	D	Bl ue
	Bl ue / Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV
	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up / PR+		Up
	Up / PR+	+ CH	Ch +
	Down / PR-		Down
	Down / PR-	CH −	Ch -

Original	Replacement	Original	Replacement
Right / Vol +	Right		
Right / Vol +	Vol +		
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		
OK / List	Ok		
OK / List	List		
FAV	Pre Ch		
Sleep	Sleep		
▦	Smart		
PAL / NTSC	Format		