Mandis shop

Thomson CS700

Original		Replacement	
	On		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Stop	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	I <<	⏮	I <<
	>>I	⏭	>>I
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
DISC SKIP	Disc Skip	-/-- GUIDE	Guide
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
EQ	EQ	A	Red

Original		Replacement	
B.BOOST	B. Boost	B	Green
BAND	Band	C	Yellow
FM ST	FM ST	D	Blue
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CD INFO	CD Info	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
INTRO/CT	Intro/CT	OK	Ok
REPEAT/RDS	Repeat/RDS	REPEAT TEXT	Text
PTY	PTY	APP MEDIA	Media
ADD	ADD	SOUND DUAL	Dual
DEL	DEL	CLEAR EXIT	Exit
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

https://remotecontrols.com/Thomson/10525799-replacement-remote-control-for-Thomson-CS700-50149.htm