Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mute	Mute
3D	3D	P+	Ch +
TV	TV/R	P-	Ch -
1	1	Info	Info
2	2	Option	Options
3	3	Smart TV	Smart
4	4	Guide	Guide
5	5	Menu	Menu
6	6	Back	Back
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
Eco	Shift + 3D	OK	Ok
Source	AV	Exit	Exit
Vol +	Vol +	@/Home	Media
Vol -	Vol -	Zoom-	Shift + Ch -

Original	Replacement	Original	Replacement
Zoom+	SHIFT + CH Shift + Ch +	<<	<<
Sleep	PROG SLEEP Sleep	Rec	REC MODE Rec
PRE-CH	FAV PRE-CH Pre Ch	>>	>>
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
List	DISC NAV LIST List		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
OO Lang	SOUND DUAL Dual		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Text	REPEAT TEXT Text		
I<	I<<		
Stop	Stop		
Play	PLAY MODE Play		
Pause	Pause		
>I	>>I		