Mandis shop

Thomson MC200BT

Original		Replacement	
Power		Power	
Mode		Picture / Format	
Eject		Eject / Surround	
Alarm		Display / Media	
Clock		Shift +	Sleep / Timer
Sleep/Snooze		Sleep / Timer	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
Vol +		Vol +	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
Vol -		Vol -	
Prog/Preset		Setup / OPT /	
EQ		Subtitle / EQ	
Mute		Mute / Dimmer	
Random		Blue / Prime Video / Random	

Original		Replacement	
ST		Sound / Title	
+10		Guide / EPG / -/--	

https://remotecontrols.dk/Thomson/1698-979-replacement-remote-control-for-Thomson-MC200BT-MC200BT.htm