Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Lang.		Audio / Lang I/II
	0		0
	[=]. .		Subtitle / EQ
	Home		Shift + Menu /
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol -		Vol -
	Input		AV / Input / RDS
	P-		CH- / Page-
	[G]		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	i		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	←		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	Menu		Menu / Home
	☼1		Display / Media
	<<		<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		