| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Lang | | Audio / Lang I/II |
| | [=]. . | | Subtitle / EQ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Home | | Shift + Menu / |
| | Smart | | Smart / List |
| | Vol + | | Vol + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | | Vol - |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | [G] | | Guide / EPG / -/-- |
| | i | | Info / Angle |
| | ← | | Back / Return |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Text | | Text / Goto |
| | << | | << / Tune- |
| | Stop | | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | | | |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime | | | | |
| Google Play | Google Play | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |