Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	Clear	Exit / Cancel / Clear
Input Select	AV / Input / RDS	[i+]/Info	Info / Angle
Standby	Power	Text	Text / Goto
1	1	Variable Repla	Vol +
2	2	Variable Skip	Vol -
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
Prog+	CH+ / Page+	Top Menu	D.Menu / Top
4	4	Up	Up
5	5	Disc Menu	Menu / Home
6	6	Left	Left
Prog-	CH- / Page-	Enter / OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Display	Display / Media
9	9	Down	Down
Timer Prog	Sleep / Timer	Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	O)) / Audio	Audio / Lang I/II
Blue	Blue / Prime Video / Random	Sat Link	Smart / List
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
HDD	Shift + 7		
DVD	Shift + 2		
Time Slip	TV/Radio /		
Dubbing	Picture / Format		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Rec	Rec / Rec Mode		
Subtitle	Subtitle / EQ		
AD	Sound / Title		