# Mandis shop

## Toshiba CT-90404

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Source | | TIMER AV | AV |
| Power | | Power | |
| TV | | SEARCH TV/R | TV/R |
| -[/]- | | PROG SLEEP | Sleep |
| [<>] | | PICTURE FORMAT | Format |
| O)I/II | | SOUND DUAL | Dual |
| Subtitle | | AD SUBT | Subt |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| AD | | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | |
| Recall | | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| Vol+ | | + VOL | Vol + |
| [i+] | | DISPLAY INFO | Info |
| P+ | | + CH | Ch + |
| Vol- | | VOL − | Vol - |
| Mute | | MUTE | Mute |
| P- | | CH − | Ch - |
| QUICK | | HOME SMART | Smart |
| [. ] | | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| [>] | | SETTINGS OPT | Options |
| TEXT | | REPEAT TEXT | Text |
| LIST | | DISC NAV LIST | List |
| MENU | | TOP MENU MENU | Menu |
| ↑↑ | | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| GUIDE | | -/-- GUIDE | Guide |
| ▲ | | ▲ | Up |

| Original | Replacement |
|---|---|
| << | SHIFT + Left (Shift + Left) |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| >> | SHIFT + Right (Shift + Right) |
| Back | RETURN BACK |
| Down | Down |
| Exit | CLEAR EXIT |
| ↓↓ | SHIFT + Down (Shift + Down) |
| <<[≡+] | << |
| Play | PLAY MODE |
| >>[≡♦] | >> |
| I<<[≡?] | I<< |
| Stop | Stop |
| Pause/Step | Pause |
| >>I[O][≡x] | >>I |
| Red | A |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Green | B |
| Yellow | C |
| Blue | D |