Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Mix Scan	II
On/Tim	PLAY MODE ▶
Blue	D
Audio+	DISC NAV LIST
Aft/Caf	REC MODE
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Tone-	«
Store	SETTINGS OPT
Disp	ECO 3D

Original	Replacement
Tone+	»
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Output	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue