Mandis shop

CDX8

Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
PURE DIRECT	Pure Direct	APP MEDIA	Media
CD/USB	CD/USB	HOME SMART	Smart
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	AD SUBT	Subt
A/B	A-B	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
ENTER	Enter	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
▷▷	>>	>>	>>
◁◁	<<	<<	<<
▯▯	Pause	II	Pause
⏮	I <<	⏮	I <<
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>>I	⏭	>>I
▭	Stop	■	Stop
FOLDER ▲	Folder Up	▲	Up
FOLDER ▼	Folder Down	▼	Down

https://remotes.com/Yamaha/1953805-replacement-remote-for-Yamaha-CDX8-WR86080.htm