| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power | 2 | System Memory | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| POWER | Power | | Power | 3 | System Memory | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MULTI | Multi | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | 4 | System Memory | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| V-AUX | V-AUX | AUX-HDD 7 | 7 | TITLE BAND | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| PHONO | Phono | SHIFT + | TITLE SOUND Shift + Sound / Title | MENU SRCH MODE | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| DOCK | Dock | SIZE ZOOM | Zoom / Size | VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| BD HD DVD | BD/HD DVD | SHIFT + | TAPE 5 Shift + 5 | | Up | | Up |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 | | Left | | Left |
| CD | CD | CD-STB 3 | 3 | ENTER | Enter | OK | OK |
| MD CD-R | MD/CD-R | GOTO TEXT | Text / Goto | A-E | Right | | Right |
| CBL SAT | CBL/SAT | SHIFT + | PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program | | Down | | Down |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | – | Vol - | VOL – | Vol - |
| DVR | DVR | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | RETURN MEMORY | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 | PARAMETER DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 | MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| USB | USB | USB 8 | 8 | CLASSICAL 1 | 1/Classical | TV 1 | 1 |
| 1 | System Memory | SHIFT + | TV 1 Shift + 1 | LIVE/CLUB 2 | 2/Live Club | SHIFT + | MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERTAIN 3 | 3/ Entertain | LIST SMART | Smart / List | | |
| MOVIE 4 | 4/ Movie | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List | | |
| STEREO 5 | 5/ Stereo | TAPE 5 | 5 | | |
| ENHANCER 6 | 6/ Enhancer | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | | |
| SUR. DECODE 7 | 7/ Sur. Decode | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 | | |
| STRAIGHT 8 | 8/ Straight | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| EXTD SUR. +10 | +10/ EXTD Sur. | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| PURE DIRECT ENT | ENT/ Pure Direct | SHIFT + OK | Shift + OK | | |
| INFO + | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| LEVEL + | Level | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| SLEEP MUTE | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| AUDIO SEL AUDIO | Audio/ Audio Se | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| 3D DSP | 3D DSP | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TITLE / BAND | Title | TITLE / SOUND | Sound / Title |
| MENU / SRCH MODE | Menu | HOME / MENU | Menu / Home |
| VOLUME + | Vol + | + / VOL | Vol + |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ A-E | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| – | Vol - | VOL / – | Vol - |
| RETURN / MEMORY | Return | RETURN / BACK | Back / Return |
| PARAMETER / DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media |
| MUTE | Mute | DIMMER / MUTE | Mute / Dimmer |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| ❚❚ | Pause | STEP - FREEZE / ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ▶ | Play | SLOW / ▶ | Play / Slow |
| ■ | Stop | HOLD / ■ | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ◀◀ | << | TUNE- / ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ / EON | >> | TUNE+ / ▶▶ | >> / Tune+ |
| ⏮ / MODE – PTY S | I << | PRESET- / ⏮ | I << / Preset- |
| ⏭ / SEEK – START | >>I | PRESET+ / ⏭ | >>I / Preset+ |
| CLASSICAL / 1 | 1 | TV / 1 | 1 |
| LIVE/CLUB / 2 | 2 | DVD / 2 | 2 |
| ENTERTAIN / 3 | 3 | CD - STB / 3 | 3 |
| MOVIE / 4 | 4 | VIDEO / 4 | 4 |
| STEREO / 5 | 5 | TAPE / 5 | 5 |
| ENHANCER / 6 | 6 | TUNER / 6 | 6 |
| SUR. DECODE / 7 | 7 | AUX - HDD / 7 | 7 |
| STRAIGHT / 8 | 8 | USB / 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH / 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT / 0 | 0 |
| EXTD SUR. / +10 | +10 | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| PURE DIRECT / ENT | ENT | SHIFT + OK | Shift + OK |
| AUDIO SEL / AUDIO | Audio | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TITLE / BAND | Band | TOP MENU / D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU / SRCH MODE | SRCH Mode | OPT-TOOLS / SETUP | Setup / OPT / |
| VOLUME + | Vol + | VOL + | Vol + |
| | UP Preset / CH+ | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| A-E | Right / A-E | | Right |
| | Down | | Down |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| RETURN / MEMORY | Memory | LIST / SMART | Smart / List |
| PARAMETER / DISPLAY | Parameter | HOME / MENU | Menu / Home |
| MUTE | Mute | DIMMER / MUTE | Mute / Dimmer |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| EON | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MODE – PTY | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| SEEK – START | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| CLASSICAL 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| LIVE/CLUB 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MOVIE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STEREO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| ENHANCER 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SUR. DECODE 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| STRAIGHT 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| EXTD SUR. +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| PURE DIRECT ENT | ENT | SHIFT + OK | Shift + OK |
| AUDIO SEL AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| EON | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MODE – PTY | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| SEEK – START | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TITLE BAND | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| AUDIO SEL AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MENU SRCH MODE | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| A-E | Right | | Right |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| RETURN MEMORY | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| PURE DIRECT ENT | ENT | LIST SMART | Smart / List |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| PARAMETER DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CLASSICAL 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| LIVE/CLUB 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MOVIE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STEREO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| ENHANCER 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SUR. DECODE 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| STRAIGHT 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EXTD SUR. +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| +10 Multi | Fav / Marker / PC | Down Multi | Shift + Down |
| Power Multi | Shift + Power | Return Multi | Shift + Back / Return |
| Play Multi | Shift + Play / | ENT Multi | Shift + Smart / List |
| Pause Multi | Shift + Pause / Step / | Display Multi | Shift + Display / Media |
| Stop Multi | Shift + Stop / | 1 Multi | Shift + 1 |
| Rec Multi | Shift + Rec / Rec Mode | 2 Multi | Shift + 2 |
| << Multi | Shift + << / | 3 Multi | Shift + 3 |
| >> Multi | Shift + >> / | 4 Multi | Shift + 4 |
| I << Multi | Shift + I << / Preset- | 5 Multi | Shift + 5 |
| >>I Multi | Shift + >>I / Preset+ | 6 Multi | Shift + 6 |
| Title Multi | Shift + Sound / Title | 7 Multi | Shift + 7 |
| Audio Multi | Shift + Audio / Lang I/II | 8 Multi | Shift + 8 |
| Menu Multi | Shift + Menu / | 9 Multi | Shift + 9 |
| Up Multi | Shift + Up | 0 Multi | Shift + 0 |
| Left Multi | Shift + Left | | |
| Enter Multi | Shift + OK | | |
| Right Multi | Shift + Right | | |