Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute	
P. Mode		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S. Mode		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Nicam / A2		SOUND DUAL	Dual
Sleep		PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV		SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
FAV+		SHIFT +	Shift + Up
FAV-		SHIFT +	Shift + Down
Red		A	Red
Green		B	Green
Yellow		C	Yellow
Blue		D	Blue
Source		TIMER AV	AV
Info		DISPLAY INFO	Info
Up			Up
Right			Right
Down			Down
Left			Left
OK		OK	Ok
Menu		TOP MENU MENU	Menu
Exit		CLEAR EXIT	Exit

Original	Replacement
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Media	Media
TV / Radio	TV/R
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Play/Pause / Tex	Play
Play/Pause / Tex	Pause
Play/Pause / Tex	Text
<< / Size	<<
<< / Size	3D
>> / Reveal	>>
Stop / Hold	Stop
I<< / Index	I<<
>>I / Subpage	>>I
Cancel	Shift + Exit
Subtitle	Subt

Original	Replacement
Repeat	Shift + Text
Auto	Smart
A-B	Back
Aspect	Format