Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Mosaico	DISC NAV LIST	List
	DVR / Gravaçoes	APP MEDIA	Media
	VOD / Videoclube	HOME SMART	Smart
	Pesquisa	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	P +	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	P -	CH −	Ch -
	Stop		Stop
	<<		<<
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	I <<		I <<
	Back	RETURN BACK	Back
	Radio / TXT	SEARCH TV/R	TV/R
	Radio / TXT	REPEAT TEXT	Text
	>>I		>>I
	1	1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
GUIA PROGRAMAÇÃO	GUIA /	-/-- GUIDE	Guide		
*	* / AV	TIMER AV	AV		
#	# / -/--	SHIFT +	-/-- GUIDE Shift + Guide		