Mandis shop

5515110861

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Home	HOME MENU	Menu / Home
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
	Up		Up
	Fan	LIST SMART	Smart / List
	Silence	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Split	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotes.de/De-longhi/1687-573-ersatzfernbedienung-fur-De-longhi-5515110861.htm