



Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung

	3		3
	2		2
	1		1
	Light On/Off		Power
	Off		0
	Off		OK
	4		4
	5		5
	Timer 1h		Sleep / Timer

Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung






Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	3		3
	2		2
	1		1
	Light On/Off		Power
	0 / Off		0
	0 / Off		OK

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung


