Mandis shop

Neo RC3400

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power
WWW	Smart
SLEEP	Sleep
INFO	Info
SCREEN	Media
SOURCE	AV
RED / PAGE+	Red
GREEN / PAGE-	Green
YELLOW	Yellow
BLUE / TITLE	Blue
UP	Up
LEFT	Left
OK	Ok
RIGHT	Right
DOWN	Down
EPG	Guide
BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu
V+	Vol +
MUTE	Mute
P/CH+	Ch +
V-	Vol -
SWAP	Pre Ch
P/CH-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0