Original		Replacement	
	POWER		Power
	TELETEXT		Text
	Index		Play
	Clock / Subpage		Pause
	Hold		Stop
	Reveal		Rec
	Cancel		<<
	Size		>>
	RED		Red
	GREEN		Green
	YELLOW		Yellow
	BLUE		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Replacement	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	MUTE		Mute
	RTN.		Back
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	VOL+		Vol +
	VOL-		Vol -
	ARC		Smart
	APC		Media
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK		Ok
	RIGHT		Right

Original	Replacement
DOWN	Down
MENU	Menu
EXIT	Exit
TV	Shift + Red
PC / HD	Shift + Green
VIDEO	Shift + Yellow
SCART	Shift + Blue
SOUND	Dual
SUB-TITLE	Subt
GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep
PIP ON/OFF	Shift + Ok
PIP SWAP	Shift + Left
PIP SWAP	Shift + Right
PIP SOURCE UP	Shift + Up
PIP SOURCE	Shift + Down
PIP SIZE	Shift + Media

Original	Replacement
PIP POSITION	Shift + Smart