Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	Smart / List
AD	Shift + Audio / Lang I/II
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Source	AV / Input / RDS
prime video	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
Up	Up
[+]	Display / Media
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol -	Vol -		
CH-	CH- / Page-		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
TTX	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause/T. Shift	Pause / Step / Freeze		
Stop/Rec List	Stop / Hold		