Original		Replacement	
	Power		Power
	Screen		Picture / Format
	Lang		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	World		Smart / List
	Red/ ↑		Red / Netflix / Search
	Green/ ↓		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8

Original		Replacement	
	[≡]		Text / Goto
9	9		9
0	0		0
	Recall		Back / Return
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Right		Right
	Left		Left
	Return		Shift + Back / Return
	Return		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
OK	OK		OK
	Source		AV / Input / RDS
FAV	FAV		Fav / Marker / PC
	Presets		Display / Media
	Sleep		Sleep / Timer
V+	Vol +		Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
P+ PR+	CH+ / Page+		
Info	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
EPG	Guide / EPG / -/--		
V- Vol -	Vol -		
P- PR-	CH- / Page-		