Original		Replacement	
	Power		Power
	3D		3D
	TV		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Eco		Shift + 3D
	Source		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Info		Info
	Option		Options
	Smart TV		Smart
	Guide		Guide
	Menu		Menu
	Back		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Exit		Exit
	@ Home		Media
	Zoom-		Shift + Ch -

Original		Replacement		Original		Replacement	
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH	Shift + Ch +	◁◁	<<	≪	<<
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep	●	Rec	REC MODE ●	Rec
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch	▷▷	>>	≫	>>
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
LIST	List	DISC NAV LIST	List				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
CDLANG	OO Lang	SOUND DUAL	Dual				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
⏮	I<	⏮	I<<				
■	Stop	■	Stop				
⏯	Play	PLAY MODE ▶	Play				
⏯	Pause	⏸	Pause				
⏭	>I	⏭	>>I				