Mandis shop

FOCAL 003436




| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| Night | NIGHT | PROG SLEEP | Sleep |
| Set up | SET UP | TOP MENU MENU | Menu |
| Set up | SET UP | OK | Ok |
| | VOL - | VOL − | Vol - |
| | VOL - | | Left |
| | VOL + | + VOL | Vol + |
| | VOL + | | Right |
| Cinema | CINEMA | 1 | 1 |
| Hi-Fi | HI-FI | 2 | 2 |
| User | USER | 3 | 3 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://remotecontrols.dk/en/FOCAL/1064411-95129-replacement-remote-control-for-FOCAL-FOCAL003.html