Mandis shop

Technics EUR645273

Original		Replacement	
	Power		Power
EVEL +	Level+	+ VOL	Vol +
– LEVE	Level-	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
A-B REPEAT	A-B Repeat	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
TIME MODE	Time Mode	HOME SMART	Smart
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
SEAR	<< Search		<<
ARCH ▶▶	Search >>		>>
SKI	I<< Skip		I<<
SKIP ▶▶I	Skip >>I		>>I
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

https://remotecontrols.dk/en/Technics/1059094-9583-replacement-remote-control-for-Technics-EUR645273.html