Mandis shop

Woxter ANDROID TV900

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	e	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Home	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
	≡	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	<X]	-/-- GUIDE	Guide
	Mouse	FAV PRE-CH	Pre Ch