Mandis shop

# Philips 996580000536

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Coax | Red |
| Play | Play |
| Pause | Pause |
| Optical | Green |
| AUX | Yellow |
| USB | Blue |
| I< | I<< |
| >I | >>I |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| Treble+ | Ch + |
| Treble- | Ch - |
| Bass+ | Up |
| Bass- | Down |
| Audio Sync - | Left |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Audio Sync + | Right |
| Surround Off | Format |
| Surround On | 3D |
| Sound | Dual |
| DIM | Media |
| Night | Smart |
| Bluetooth | Guide |
| HDMI ARC | Pre Ch |

https://remotes.de/Philips/1053662-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580000536.htm