Mandis shop

RC-82PM

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PHONO	Phono	HOME SMART	Smart
CD	CD	APP MEDIA	Media
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
1—A	AUX 1	4	4
UX—2	AUX 2	5	5
TAPE 1	Tape 1	1	1
DCC/ TAPE 2	DCC/Tape 2	2	2
TAPE 3	Tape 3	3	3
PROCESSOR	Processor	SETTINGS OPT	Options
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.dk/de/Marantz/1058506-19604-ersatzfernbedienung-fur-Marantz-RC-82PM-ZK137J0010.html