Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
AV LINK/ TV ASPECT	Tv Aspect/AV Lin	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
-	Tracking/V-Lock-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
INPUT SELECT AV	AV/Input Selec	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
-	Vol -	VOL -	Vol -
LIBRARY/SEARCH	Library/Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INDEX	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+
ShowView	ShowView	ANGLE INFO	Info / Angle
STILL ALBUM	Still Album	LIST SMART	Smart / List
REPLAY	Replay	RETURN BACK	Back / Return
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Play	SLOW	Play / Slow
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
>>	>> / Tune+
Down	Down
Stop	Stop / Hold
Prog. / Check Up	Shift + Up
Date+	Shift + Right
On+	Shift + Vol +
Off+	Shift + CH+ /
Prog. / Check Down	Shift + Down
Date-	Shift + Left
On-	Shift + Vol -
Off-	Shift + CH+ /
Prog. Check	TV/ Radio /
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
SP/ LP/ EP	Setup / OPT /
Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I-Timer	Shift + Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
OSD/ Display	Display / Media
Reset	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv Aspect/AV Lin		Picture / Format
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	Tracking/V.Lock+		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	Tracking/V.Lock-		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Vol +		Vol +
	AV/Input Selec		AV / Input / RDS
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	-/--		Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	Prog./Check Up		Up
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Date+		Right
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	On+		Shift + Vol +
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Off+		Shift + CH+ /
	Prog./Check Down		Down
	Date-		Left
	On-		Shift + Vol -
	Off-		Shift + CH- /