Mandis shop

Samsung AH5902330A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv Power	Shift + Power
Vol +	Vol +
i / Tv Info	Info / Angle
CH Tv +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH Tv-	CH- / Page-
3D Sound	Sound / Title
< Sound Mode	<< / Tune-
Sound Mode >	>> / Tune+
S. Vol	Display / Media
< Input Select	Shift + << /
Input Select >	Shift + >> /
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
DRC	D. Menu / Top
Auto Power	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S/W Level +	Shift + CH+ /
AV Sync+	Shift + Vol +
Anynet	Smart / List
S/W Level -	Shift + CH- /
AV Sync-	Shift + Vol -
Audio	Audio / Lang I/II

https://remotecontrols.de/Samsung/1327-243-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-AH59-02330A.htm