Mandis shop

Philips 242254900909

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Menu/Disc		Menu
	Display		Info
	Title/Return		Back
	Setup		Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	I<		I<<
	>I		>>I
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	USB		Media
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Subtitle		Subt
	Audio		Dual
	Zoom		Eject
	Repeat		Text
	Repeat A-B		3D

https://remotes.de/Philips/1639729-ersatzfernbedienung-fur-Philips-DVP3802/242254900909.htm