Mandis shop

Panasonic N2QAYC000064

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Dialog Level +		Up
	Dialog Level -		Down
	Subwoofer +		CH+ / Page+
	Subwoofer -		CH- / Page-
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	TV		TV/Radio /
	BD/DVD		Smart / List
	AUX		7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung