Mandis shop

Samsung AH59-02380A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv Power	Shift + Power
Tv CH+	CH+ / Page+
Tv CH-	CH- / Page-
Tv Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
< Sound Mode	Left
3D Sound	Sound / Title
Sound Mode >	Right
S. Vol	Audio / Lang I/II
< Input Select	<< / Tune-
Input Select >	>> / Tune+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
DRC	Smart / List
Auto Power	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Av Sync+	Up
Av Sync-	Down