Mandis shop

RM-SUXG1R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer Set	Menu / Home	Stop	Stop / Hold
Timer On/Off	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Standby/On	Power	Display/Clock Se	Display / Media
Repeat/RDS	Green / APP / Repeat	Down	Down
Random	Blue / Prime Video / Random	Volume+	Vol +
Sleep	Sleep / Timer	Muting	Mute / Dimmer
Remain/RDS	Fav / Marker / PC	Sound/Bass	Sound / Title
Program	TV/Radio /	Volume-	Vol -
FM Mode	Smart / List		
Tape	5		
Tuner/Band	6		
CD	3		
Beat Cut	Zoom / Size		
Up	Up		
Play CD	Play / Slow		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
I<<	I<< / Preset-		

https://remotecontrols.de/JVC/1623-211-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SUXG1R.htm