Mandis shop

APPLE APPLE TV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		

https://remotecontrols.dk/de/APPLE/1063935-79779-ersatzfernbedienung-fur-APPLE-Apple-Tv.html