Mandis shop

Delonghi 5515110521

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mode	Display / Media
FAN	Smart / List
+	CH+ / Page+
-	CH- / Page-
Timer	Sleep / Timer
Swing	OK
Home	Menu / Home
Silence	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.dk/de/Delonghi/1066929-95738-ersatzfernbedienung-fur-Delonghi-5515110521.html