Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Up		Up		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	Left		Left		
	OK	OK	OK		
	Wheel Up	TV 1	1		
	Wheel Down	VIDEO 4	4		
	Right		Right		
SMART	Home/Smart	LIST SMART	Smart / List		
	Down		Down		
3D	3D	CD - STB 3	3		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
CH	Ch+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
CH	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Q. Menu	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Settings	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input	AV / Input / RDS
Stop / Live TV	Stop / Hold	123 / Q. Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
<<	<< / Tune-	Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
<<	I << / Preset-	OK	OK
>>	>>I / Preset+	Right	Right
AD / PIP	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
AD	Audio / Lang I/II	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
Ratio	Picture / Format	Vol +	Vol +
Live Zoom	Zoom / Size	Home / Smart	Smart / List
Energy Saving	Sleep / Timer	P +	CH+ / Page+
TV / Radio	TV/Radio / Program	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Q. View	MEDIA DISPLAY Display / Media	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
P -	CH PAGE – CH- / Page-	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
1	TV 1 1	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
2	DVD 2 2	Live Menu	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
3	CD-STB 3 3	Recent	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
4	VIDEO 4 4	List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
5	TAPE 5 5	My APPS	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
6	TUNER 6 6	3D	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
7	AUX-HDD 7 7	TV / PC	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
8	USB 8 8	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
9	BLUETOOTH 9 9	App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		