Mandis shop

LG AKB73616006

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Start	Start	Power	
Home	Home	Menu / Home	
Mode	Mode	Setup / OPT /	
Turbo	Turbo	Smart / List	
	Up	Up	
	Left	Left	
Stop OK	Stop/OK	OK	
Stop OK	Stop/OK	Stop / Hold	
	Right	Right	
	Down	Down	
Repeat	Repeat	Green / APP / Repeat	
My Space	My Space	Display / Media	
	Nothing 1	1	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
	Nothing 2	2	
Diagnosis	Diagnosis	D.Menu / Top	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.dk/de/LG/1068089-77844-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB73616006.html