Mandis shop

Mitsubishi XD280U

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Unplug	- / Stop
Viewer	3D / Invert
Magnify	+ / Play
Standby	Shift + Power
Aspect	Eco / Aspect
Keystone	Shift + Up
Vol Up	Vol + / Page +
Vol Down	Vol - / Page -
Menu	Menu
Auto Position	Auto
Up	Up
Left	Left
Enter	Enter
Right	Right
Down	Down
AV Mute	Blank / Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Freeze	Freeze / Timer
Computer 1	Comp / Video
Computer 2	Source
S-Video	Help / Info
HDMI	Mode
Video	Volt / Focus

https://remotecontrols.dk/de/Mitsubishi/1060088-79113-ersatzfernbedienung-fur-Mitsubishi-XD280U.html